

Installation Instructions

IS-901004_RevB



Windshield Header Channel

1997-2006 Jeep Wrangler TJ and
2004-2006 Jeep Wrangler Unlimited LJ

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

Tools Required



Header Channel




Clamp (x2)



Bolt (x2)



Washer (x2)



Ratchet with 1/2"
or 13mm socket

1

After removing the existing soft or hard top, place the header channel with the top installed above the windshield on the gasket.

See **Figure 1**

Figure 1



2

Unbolt two Brackets from the Windshield Channel, insert them into slots on interior side of windshield frame of Jeep, and bolt them back to the Windshield Channel. To assure a good seal, apply firm pressure to the Windshield Channel toward the Jeep's front while bolting.

See **Figure 2 and 3**. Refer back to brief top installation instructions to complete.

Figure 3



Figure 4



Congratulations!



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



800-241-7219 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



instructions d'installation

IS-901004_RevB



Canal d'en-tête du pare-brise

1997-2006 Jeep Wrangler TJ and
2004-2006 Jeep Wrangler Unlimited LJ

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-241-7219.

Contenu REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.



Canal d'en-tête



Serrer (x2)




Boulon (x2)



Rondelle (x2)

Outils nécessaires



Cliquet avec douille
1/2 "ou 13mm

- 1** Après avoir enlevé le dessus souple ou dur existant, placez le canal de l'en-tête avec le haut installé au-dessus du pare-brise sur le joint.

Voir la **figure 1**

Figure 1



- 2** Dévissez deux supports du pare-brise, insérez-les dans les fentes du côté intérieur du cadre de pare-brise de la Jeep, et revissez-les au canal du pare-brise. Pour assurer une bonne étanchéité, exercez une pression ferme sur le canal du pare-brise vers l'avant de la Jeep pendant le boulonnage.

Voir les **figures 2 et 3**. Reportez-vous aux instructions d'installation de breif top pour compléter.

Figure 3



Figure 4



Félicitations



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. Veuillez également considérer l'emballage dans lequel votre produit est entré.



Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage de qualité offerts par Lund International. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons profiter des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



800-241-7219 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



Instrucciones de instalación

IS-901004_RevB

Canal del encabezado del parabrisas



1997-2006 Jeep Wrangler TJ and
2004-2006 Jeep Wrangler Unlimited LJ

Para una instalación adecuada y mejor ajusta posibles ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica, llame al Atención al Cliente al 1-800-241-7219.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Canal de encabezado



Abrazadera (x2)



Perno (x2)



Lavadora (x2)

Herramientas requeridas



Trinquete con conector
de 1/2 "o 13 mm

1

Después de quitar la parte superior blanda o dura existente, coloque el encabezado con la parte superior instalada en el parabrisas de la junta.

Ver la **Figura 1**

Figura 1



2

Desenganche dos soportes del canal del parabrisas, insértelos en el parabrisas del Jeep y atorníllelos al canal del parabrisas. Para asegurar un buen sellado, aplique presión firme al canal del parabrisas hacia el frente del Jeep mientras atornilla.

Vea la **Figura 2 y 3**. Consulte las instrucciones de instalación superiores para completar.

Figura 3



Figura 4



Felicitaciones



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también el embalaje en el que entró su producto.



Usted ha comprado uno de los muchos productos Rampage de calidad ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea duradero, duradero, acabado y fácil de instalar.



800-241-7219 • Visítanos en Rampageproducts.com
© 2017 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

