

Installation Instructions

76-83 Jeep CJ5
76-86 Jeep CJ7
97-06 Jeep Wrangler TJ
87-95 Jeep Wrangler TJ



I-TB-20
Part Number 8620
& 8420

Double Tube Bumper

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper is properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.


Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Double Tube Bumper (1)

Tools Required



Socket Wrench



Socket Set



Safety glasses

Installation

- 1) Remove factory front bumper
- 2) Remove Torx bolts from front bumper assembly. There are 2 located on top of each frame rail and one underneath.
- 3) Place new Rampage bumper over frame and locate holes over existing holes in frame.
- 4) Replace Torx bolts and tighten to 45ftlbs.



Care and Cleaning

- Rampage Bumpers are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper. Do not use any harsh abrasive detergents. Periodically check and lubricate moving parts, tire swing pivot has a zerk fitting to grease joint.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



Instructions d'installation

76-83 Jeep CJ5
76-86 Jeep CJ7
97-06 Jeep Wrangler TJ
87-95 Jeep Wrangler TJ



IS-8620 Rev.B

Pare-chocs double tube

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-328-2409

Informations de sécurité importantes




- ATTENTION - Avant de conduire, assurez-vous que le pare-chocs est correctement fixé au véhicule.
- Vérifiez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils sont bien serrés.

Contenu **REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.**



Pare-chocs double tube (1)

Outils nécessaires



Clé à douille



Jeu de douilles



Lunettes de protection

Installation

- 1) Enlevez le pare-chocs avant d'usine
- 2) Retirez les boulons Torx de l'assemblage du pare-chocs avant. Il y en a 2 au-dessus de chaque rail et une en dessous.
- 3) Placer le nouveau pare-chocs Rampage sur le cadre et placer les trous sur les trous existants dans le cadre.
- 4) Remplacer les boulons Torx et serrer à 45 pi lb.



Entretien et nettoyage

- Les pare-chocs Rampage sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer le pare-chocs. N'utilisez pas de détergents abrasifs puissants. Vérifiez périodiquement et lubrifiez les pièces mobiles, le pivot oscillant du pneu est équipé d'un raccord zerk pour le joint de graisse.

Félicitations

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage de qualité offerts par Lund International. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous profitiez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. S'il vous plaît également envisager de recycler l'emballage que votre produit est entré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



Instrucciones de instalación

76-83 Jeep CJ5
76-86 Jeep CJ7
97-06 Jeep Wrangler TJ
87-95 Jeep Wrangler YJ



IS-8620 Rev.B

Doble tubo parachoques

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.

Información de Seguridad Importante



- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que el parachoques esté correctamente asegurado al vehículo.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén apretados.


Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Doble tubo parachoques (1)

Herramientas necesarias



Llave de tubo



Juego de Socket



Lentes de seguridad

Instalación

- 1) Retire el paragolpes delantero de fábrica
- 2) Retire los pernos Torx del conjunto del parachoques delantero. Hay 2 ubicados en la parte superior de cada riel del marco y uno debajo.
- 3) Coloque el nuevo parachoques Rampage sobre el marco y ubique los agujeros sobre los agujeros existentes en el marco.
- 4) Reemplace los pernos Torx y apriételos a 45 pies lbs.



Cuidado y Limpieza

- Los parachoques Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques. No use detergentes abrasivos fuertes. Revise y lubrique periódicamente las piezas móviles, el pivote de giro del neumático tiene un accesorio zerk para engrasar la junta.

¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com

© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

